

Bedienung • Operation • Mode d'emploi • 仕様
v-matic Master **Chronometer-Chronograph (Cal. Valjoux 7751)**



Sekundenzähler Compteur secondes	A	Second-counter 秒カウンター	Krone, verschraubt Couronne, verouillée	1	Crown, screw-locked ねじ込み式リユーズ
Sekundenzeiger Chrono Aiguille des secondes chrono	B	Second-hand, chronograph クロノグラフ秒針	Handaufzug Remontage manuel	2	Manual winding 手動巻き
Minutenzähler Chrono Aiguille des minutes chrono	C	Minutes-counter chronograph クロノグラフ分カウンター	Datum-Einstellung Correction de la date	3	Date-adjustment 日付調節
Stundenzähler Chrono Aiguille des heures chrono	D	Hours-counter chronograph クロノグラフ時カウンター	Zeit-Einstellung Correction du temps	4	Time-adjustment 時間調節
Datum Calendrier	E	Date 日付			
24h (synchron mit 12h., (nichtseparateinstellbar) 24h (synchronise avec indic. 12h, pas de réglage séparé)	F	24h (in sync with 12h., cannot be set separately) 24 時間針 (単独での調節不可)			